





CHALET BRUS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Gracias por escoger nuestro producto.
Antes de montar su cama, por favor lea las instrucciones
para familiarizarse con las distintas piezas.



LISTA DE COMPONENTES - CAJA # 1 / 3

3	PATAS	2 Pcs
---	-------	-------

LISTA DE COMPONENTES - CAJA # 2 / 3

1	RIELES	2 Pcs
---	--------	-------


LISTA DE COMPONENTES - CAJA # 3 / 3

2	RIELES LATERALES	2 Pcs
4	SOPORTE CENTRAL 1	1 Pcs
5	SOPORTE CENTRAL 2	1 Pcs

CAJA DE HERRAMIENTAS # 3

A	Tornillo hexagonal M8 x 130mm	4 Pcs	
B	Arandela metálica M8 x 1.5 x 17mm	4 Pcs	
C	Tornillo JCBC M6 x 100mm	2 Pcs	
D	Tuerca de seguridad M6 x 16mm	2 Pcs	
E	Tornillo JF8 x 1/2"	7 Pcs	
F	Pasador metálico ø 12 x 80mm	16 Pcs	
G	Llave Allen L4 x 40 x 100mm	1 Pcs	
H	Llave 12mm	1 Pcs	

PASO 1




- Inserte el **pasador metálico Ø12 x 80 mm (F)** en el orificio de la pata.
- Fije las patas (3) al soporte central (4), utilizando el **tornillo JCBC M6 x 100mm (C)**, el **pasador metálico Ø12 x 80mm (F)** y la **tuerca de seguridad M6 x 16mm (D)** y apriétela con la llave Allen L4 x 40 x 100mm (G).

C = 2 pcs
D = 2 pcs
F = 4 pcs
G = 1 pc



PASO 3




- Fije los **Railes (1)** a los **Railes laterales (2)**, utilizando el **tornillo hexagonal M8 x 130mm (A)**, la **arandela metálica M8 x 1,5 x 17mm (B)** y el **pasador metálico Ø12 x 80mm (F)** y apriételos con la **llave de 12mm (H)**.

A = 4 pcs
B = 4 pcs
F = 8 pcs
H = 1 pc



PASO 2




- Fije los **rieles laterales (2)** a las **patas (3)**, usando el **tornillo JF8 x 1 ½" (E)**.
- Fije el **Soporte Central 2 (5)** al **Soporte Central 1 (4)**, usando el **Tornillo JF8 x 1 ½" (E)** y apriete con la llave (no incluida).

E = 7 pcs



FINAL



Su cama está ahora lista para su uso.
Le recomendamos que vuelva a comprobar que todos los tornillos están apretados y que todas las piezas estén bien sujetas antes de su uso y periódicamente para garantizar la seguridad.